

MANUAL DE INSTRUCCIONES PARA EL ARTÍCULO:

011788 Candado para Portátil, clave 4 dígitos

E La combinación que viene por defecto en el candado es la “0000”.

Usted puede cambiar la combinación de seguridad si mantiene presionado (con algún instrumento punzante) el botón que se muestra en la *Figura 1*, mientras introduce su nuevo código de seguridad.



Una vez introducido el nuevo código de 4 dígitos, suelte el botón y su nuevo código será el que abra el mecanismo de seguridad. Le aconsejamos que anote la nueva combinación y la guarde en algún lugar seguro.

Figura 1.

Hama no se hará cargo de ninguna reclamación en concepto de pérdida u olvido del código de seguridad.