

## Product overview & functions

**I World Adapter PRO Light**  
FOR TRAVELLERS FROM: Europe  
(Schuko and 2-pole European plug)  
IN: over 100 countries worldwide

**II Country Adapter World to Europe**  
(only in the PRO Light – World version)  
FOR TRAVELLERS FROM:  
over 220 countries worldwide  
IN: Europe (Schuko)

- A** Release button  
**B** Country sliders/country-specific plugs  
1 USA  
2 UK  
3 Australia, China  
4 Europe (Schuko): only in the PRO Light – World version  
**C** Compatibility – input (PRO Light)  
5 Europe (Schuko)  
6 Euro (over 120 countries worldwide)  
**D** Compatibility – input (World to Europe)  
7 Australia, China  
8 USA, Japan  
9 UK  
10 Switzerland  
11 Italy  
12 Brazil

The PRO Light/PRO Light – World is suitable for most 2-pole and 3-pole (earthed) sockets in protection classes I and II and is the safest way to ensure you can always use your portable devices when travelling (3-pole sockets).

Suitable for the following devices, among others (E): laptops, hairdryers, smartphones, tablets, digital cameras, MP3 players, electric razors, games consoles, GPS devices, video cameras, etc.

Adapter: maximum 6.3 A;  
100V/630W to 250V/1575W

## Instructions

Before use, press the release button (A) and push the required slider forwards until it clicks into place.

Connect the mains plug to the adapter (F). Connect the adapter to the mains (G) (image: PRO Light – World). After use, press the release button (A) and push the slider back into the starting position.

## „Schuko“-standard

Using the Adapter PRO Light – World with a device with a Schuko plug: remove the World to Europe/World to Europe USB attachment, connect the plug on your chosen device to the adapter (C) and connect the adapter to the mains.

To connect devices from all over the world to Schuko Europe, connect the World to Europe attachment directly to the socket (H).

## Accessories

The Country Adapter World to Europe and matching USB charger are also available separately.

## Safety precautions

- Keep the adapter out of the reach of children.
- The adapter is not a voltage converter.
- The input voltage for the device to be connected must match the voltage of the local mains power supply.
- The adapter is only intended for short-term use and should be disconnected from the mains after use.
- Never use the adapter if the casing is damaged.
- Never expose the adapter to liquids or moisture.
- Using the adapter with higher-powered devices which exceed this product's specifications (W = A x V) will cause irreparable damage to the adapter.
- Improper use of the adapter will invalidate the manufacturer's warranty. No liability is accepted for damages.
- Keep these instructions.

## Customer service

If you have any problems using the PRO Light series of SKROSS® World Adapters, please contact us on support@skross.com.

## Warranty terms

Two-year warranty. The full warranty terms can be found at www.skross.com.

All products and software mentioned in this document are registered brands belonging to the relevant brand owner. Subject to errors.

© 2016 WorldConnect AG. All rights reserved. SKROSS® is a registered trademark of WorldConnect AG. All trademarks and registered trademarks are the property of their respective owners. Subject to changes in technical specifications.

## Produktübersicht & Funktionen

**I World Adapter PRO Light**  
FÜR REISENDE AUS: Europa (Schuko & 2-Pol-Euro)  
IN: über 100 Länder weltweit





**II Country Adapter World to Europe**  
(nur in der Version PRO Light – World)  
FÜR REISENDE AUS: über 220 Ländern weltweit  
IN: Europa (Schuko)

- A** Entriegelungsknopf  
**B** Länderschieber/Länderspezifische Stecker  
1 USA  
2 UK  
3 Australien, China  
4 Europa (Schuko): nur in der Version PRO Light – World  
**C** Kompatibilität – Eingang (PRO Light)  
5 Europa (Schuko)  
6 Euro (über 120 Länder weltweit)  
**D** Kompatibilität – Eingang (World to Europe)  
7 Australien, China  
8 USA, Japan  
9 UK  
10 Schweiz  
11 Italien  
12 Brasilien

Der PRO Light/PRO Light – World ist geeignet für die meisten 2-poligen und 3-poligen (geerdeten) Stecker der Schutzklasse I und II und die sicherste Art, Ihre portablen Geräte auf Reisen zu verwenden (3-Pol-Steckdosen).

Unter anderem geeignet für folgende Geräte (E): Laptop, Föhn, Smartphone, TabletPC, Digitalkamera, MP3-Player, Rasierer, Spielekonsole, GPS, Camcorder, etc.

Adapter: max. 6.3 A;  
100 V / 630 W – 250 V / 1575 W



## Anwendung

Vor dem Gebrauch Entriegelungsknopf (A) drücken und den gewünschten Schieber bis zum Einrasten (Klick) nach vorne schieben.

Netzstecker mit dem Adapter verbinden (F). Adapter mit dem Stromnetz verbinden (G) (Abb.: PRO Light – World). Nach dem Einsatz Entriegelungsknopf (A) drücken und Schieber vollständig in die Ausgangsposition bringen.

## „Schuko“-Standard

Adapter PRO Light – World mit einem Gerät mit Schuko-Stecker verwenden: Aufsatz World to Europe / World to Europe USB abnehmen, Stecker direkt mit dem Adapter verbinden (C), dann an das Stromnetz anschließen.

Für den Anschluss von Geräten aus aller Welt in „Schuko-Europa“ den World to Europe mit der Steckdose verbinden (H).

## Zubehör

Der Country Adapter World to Europe sowie passende USB Charger sind auch einzeln im Handel erhältlich.

## Vorsichtsmassnahmen

- Adapter von Kindern fernhalten.
- Adapter ist kein Spannungswandler.
- Eingangsspannung des anzuschliessenden Gerätes muss mit der Spannung des lokalen Stromnetzes übereinstimmen.
- Adapter ist für den temporären Einsatz vorgesehen und nach Gebrauch vom Stromnetz zu trennen.
- Adapter darf nicht mit beschädigtem Gehäuse verwendet werden.
- Adapter darf nicht Flüssigkeiten oder Feuchtigkeit ausgesetzt werden.
- Die Verwendung des Adapters mit Geräten einer höheren Leistungsstufe als spezifiziert (W = A x V) beschädigt den Adapter irreparabel.
- Bei unsachgemässer Verwendung des Adapters erlischt automatisch die Herstellergarantie. Für Schäden wird keinerlei Haftung übernommen.
- Diese Anleitung ist aufzubewahren.

## Kundendienst

Sollten Sie Probleme im Umgang mit den SKROSS World Adaptern der PRO Light-Serie haben, setzen Sie sich bitte mit uns unter support@skross.com in Verbindung.

## Garantiebestimmungen

2 Jahre Garantie. Sie finden die vollständigen Garantiebedingungen unter www.skross.com.

Alle in diesem Dokument erwähnten Produkte und Software sind registrierte Marken und gehören dem jeweiligen Markeninhaber. Fehler vorbehalten.

©2016 WorldConnect AG. Alle Rechte vorbehalten. SKROSS ist ein eingetragenes Warenzeichen der WorldConnect AG. Alle Warenzeichen und eingetragenen Warenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Besitzer. Änderungen der technischen Daten vorbehalten.

## Aperçu des produits & des fonctions

**I World Adapter PRO Light**  
POUR LES VOYAGEURS: d'Europe  
(prises Schuko et prises européennes à 2 pôles)  
VERS: plus de 100 pays dans le monde

**II Country Adapter World to Europe**  
(uniquement dans la version PRO Light – World)  
POUR LES VOYAGEURS: de plus de 220 pays dans le monde  
VERS: l'Europe (Schuko)

- A** Bouton de déverrouillage  
**B** Curseurs par pays/prises spécifiques aux pays  
1 USA  
2 Royaume-Uni  
3 Australie, Chine  
4 Europe (Schuko): uniquement dans la version  
**C** Compatibilité – Entrée (PRO Light)  
5 Europe (Schuko)  
6 Euro (plus de 120 pays dans le monde)  
**D** Compatibilité – Entrée (World to Europe)  
7 Australie, Chine  
8 USA, Japon  
9 Royaume-Uni  
10 Suisse  
11 Italie  
12 Brésil

Le PRO Light/PRO Light – World convient à la plupart des prises à 2 et 3 pôles (avec mise à la terre) des classes de protection I et II; il représente la façon la plus sûre de brancher vos appareils portables dans le monde entier (prises de courant à 3 pôles).

Convient entre autres pour les appareils suivants (E): ordinateur portable, sèche-cheveux, smartphone, tablette PC, appareil photo numérique, lecteur MP3, rasoir, console de jeux, GPS, caméra vidéo, etc.

Adapter: 6.3 A maximum;  
100 V / 630 – 250 W / 1575 W

## Utilisation

Avant l'utilisation, appuyer sur le bouton de déverrouillage (A) et faire glisser le curseur souhaité vers l'avant jusqu'à ce qu'il s'encliquette.

Relier la fiche d'alimentation à l'adaptateur (F). Relier l'adaptateur au réseau électrique (G) (Abb.: PRO Light – World). (Illustration: PRO Light – World). Après l'utilisation, appuyer sur le bouton de déverrouillage (A) et placer les curseurs en position initiale.

## Norme „Schuko“

Utiliser l'adaptateur PRO Light – World avec un appareil équipé d'une prise Schuko: retirer l'embout World to Europe/World to Europe USB, brancher directement la prise sur l'adaptateur (C) puis raccorder au réseau électrique.

Pour le raccordement des appareils provenant du monde entier à Schuko Europe, relier le World to Europe à la prise de courant (H).

## Accessoires

Le Country Adapter World to Europe et le chargeur USB compatible sont également disponibles séparément dans le commerce.

## Mesures de précaution

- Garder l'adaptateur hors de portée des enfants.
- L'adaptateur n'est pas un convertisseur de tension.
- La tension d'entrée de l'appareil à brancher doit correspondre à la tension du réseau électrique local.

- L'adaptateur est prévu pour une utilisation temporaire et doit être débranché du réseau électrique après utilisation.
- L'adaptateur ne doit pas être utilisé lorsque le boîtier est abîmé.
- L'adaptateur ne doit pas être exposé à des liquides ou à l'humidité.
- L'utilisation de l'adaptateur avec des appareils d'un niveau de puissance supérieure au niveau spécifié (W = A x V) endommagera irrémédiablement l'adaptateur.
- Une utilisation non conforme de l'adaptateur entraîne automatiquement l'annulation de la garantie du fabricant. Aucune responsabilité n'est assumée en cas de dommages.
- Veillez conserver cette notice.

## Service clientèle

Veillez nous contacter à l'adresse support@skross.com en cas de problèmes lors de l'utilisation des SKROSS® World Adapter de la série PRO Light.

## Dispositions relatives à la garantie

Garantie de deux ans. Vous trouverez l'intégralité des dispositions relatives à la garantie sur www.skross.com.

Tous les produits et logiciels mentionnés dans ce document sont des marques enregistrées appartenant à leur propriétaire respectif. Sous réserve d'erreurs.

©2016 WorldConnect AG. Tous droits réservés. SKROSS® est une marque déposée de WorldConnect AG. Toutes les marques commerciales et marques déposées appartenant à leur propriétaire respectif. Sous réserve de modifications des données techniques.

## Panoramica prodotti & funzioni

**I World Adapter PRO Light**  
PER VIAGGIATORI: dell'Europa (Schuko e presa europea a 2 poli)  
VERSO: oltre 100 paesi in tutto il mondo

**II Country Adapter World to Europe**  
(solo nella versione PRO Light – World)  
PER VIAGGIATORI: di oltre 220 paesi in tutto il mondo  
VERSO: l'Europa (Schuko)

- A** Pulsante di sblocco  
**B** Cursori dei paesi/spine specifiche del paese  
1 USA  
2 GB  
3 Australia, Cina  
4 Europa (Schuko): solo nella versione PRO Light – World  
**C** Compatibilità – Entrata (PRO Light)  
5 Europa (Schuko)  
6 Euro (oltre 120 paesi in tutto il mondo)  
**D** Compatibilità – Entrata (World to Europe)  
7 Australia, Cina  
8 USA, Giappone  
9 GB  
10 Svizzera  
11 Italia  
12 Brasile

Il PRO Light/PRO Light – World è adatto per la maggior parte delle spine a 2 e 3 poli (provviste di contatto di messa a terra) della classe di protezione I e II e rappresenta il modo più sicuro per utilizzare i vostri dispositivi quando siete in viaggio (prese di corrente a 3 poli).

Tra gli altri, è adatto per i seguenti dispositivi (E): portatile, phon, smartphone, tablet, fotocamera digitale, lettore MP3, rasoio elettrico, console di gioco, GPS, videocamera ecc.

Adattatore: max 6.3 A;  
100 V / 630 W – 250 V / 1575 W

## Uso

Prima dell'uso, premere il pulsante di sblocco (A) e spingere in avanti il cursore del paese desiderato fino allo scatto in posizione (click).

Collegare la spina elettrica all'adattatore (F). Collegare l'adattatore alla rete elettrica (G) (nell'illustrazione: PRO Light – World). Dopo l'uso, premere il pulsante di sblocco (A) e riportare tutti i cursori dei paesi nella posizione di base.

## Standard „Schuko“

Utilizzare l'adattatore PRO Light – World con un dispositivo con spina Schuko: rimuovere il Country Adapter World to Europe/World to Europe USB e collegare l'adattatore (C) alla rete elettrica.

Per allacciare dispositivi di tutto il mondo alle prese Schuko in Europa, collegare la presa direttamente a World to Europe (H).

## Accessori

Il Country Adapter World to Europe e i caricatori USB adatti sono venduti anche separatamente.

## Misure precauzionali

- Tenere l'adattatore lontano dalla portata dei bambini.
- L'adattatore non è un trasformatore di tensione.
- La tensione di ingresso del dispositivo da collegare deve coincidere con la tensione della rete elettrica locale.
- L'adattatore è pensato per l'uso temporaneo e dopo l'utilizzo va separato dalla rete elettrica.
- L'adattatore non deve essere usato se il suo contenitore (alloggiamento) è danneggiato.
- L'adattatore non deve venire a contatto con liquidi o essere sottoposto all'umidità.
- L'uso dell'adattatore con dispositivi dagli stadi di potenza superiori a quelli specificati (W = A x V) danneggia l'adattatore in maniera irreparabile.
- In caso di uso inappropriato dell'adattatore, viene escluso automaticamente il diritto alle prestazioni di garanzia da parte del produttore. In caso di danni il produttore non si assume alcuna responsabilità.
- Si prega di conservare le presenti istruzioni

## Servizio di assistenza clienti

Nel caso in cui dovessero insorgere dei problemi con gli SKROSS® World Adapter della serie PRO Light, vi preghiamo di mettervi in contatto con noi all'indirizzo info@skross.com.

## Condizioni di garanzia

2 anni di garanzia. Trovate le condizioni di garanzia complete all'indirizzo www.skross.com.

Tutti i prodotti e software menzionati in questo documento sono dei marchi registrati e appartengono ai legittimi proprietari del marchio. Con riserva di errori.

©2016 WorldConnect AG. Tutti i diritti riservati. SKROSS® è un marchio registrato della

WorldConnect AG. Tutti i marchi e i marchi di fabbrica registrati sono di proprietà del legittimo proprietario. Con riserva di modifiche dei dati tecnici.

## Descripción general del producto & funciones

**I World Adapter PRO Light**  
PARA VIAJEROS DE: Europa (tipo Schuko y de 2 polos tipo euro)  
CON DESTINO A: más de 100 países de todo el mundo

**II Country Adapter World to Europe**  
(solamente en la versión PRO Light – World)  
PARA VIAJEROS DE: más de 220 países de todo el mundo  
CON DESTINO A: Europa (tipo Schuko)

- A** Botón de desbloqueo  
**B** Deslizadores de países/clavijas para países específicos  
1 EE. UU.  
2 Reino Unido  
3 Australia, China  
4 Europa (tipo Schuko): solamente en la versión PRO Light – World  
**C** Compatibilidad – entrada (PRO Light)  
5 Europa (tipo Schuko)  
6 Tipo euro (más de 120 países de todo el mundo)  
**D** Compatibilidad – entrada (World to Europe)  
7 Australia, China  
8 EE. UU., Japón  
9 Reino Unido  
10 Suiza  
11 Italia  
12 Brasil

El PRO Light/PRO Light – World, apto para la mayoría de clavijas de 2 y 3 polos (puestas a tierra) con grado de protección I y II, es la forma más segura de utilizar sus dispositivos portátiles cuando esté de viaje (tomadas de corriente de 3 polos).

Es apto, entre otros, para los siguientes aparatos (E): ordenador portátil, secador de pelo, teléfono inteligente, tableta, cámara digital, reproductor MP3, maquinilla de afeitar, videoconsola, GPS, videocámara, etc.

Adaptador: máx. 6.3 A;  
100 V / 630 W – 250 V / 1575 W

## Uso

Antes de su uso, pulse el botón de desbloqueo (A) y desplace hacia delante el deslizador deseado hasta que quede encajado (jorá un clic).

Conecte el enchufe eléctrico al adaptador (F). Conecte el adaptador a la red eléctrica (G) (imagen: PRO Light – World). Después de su uso, pulse el botón de desbloqueo (A) y coloque el deslizador completamente en la posición inicial.

## Estándar „Schuko“

Cómo utilizar el adaptador PRO Light – World con un aparato con clavija tipo Schuko: retire primero la pieza insertable World to Europe/World to Europe USB, introduzca la clavija directamente en el adaptador (C) y, a continuación, conéctelo a la red eléctrica.

Para conectar aparatos de todo el mundo en Europa a tomas de corriente tipo Schuko, introduzca el World to Europe en la toma de corriente (H).

## Accesorios

Tanto el Country Adapter World to Europe como los cargadores USB que necesite pueden adquirirse también por separado.

## Precauciones

- Mantenga el adaptador fuera del alcance de los niños.
- El adaptador no es un convertidor de voltaje.
- El voltaje de entrada del equipo a conectar debe coincidir con el voltaje de la red eléctrica local.
- El adaptador es de uso temporal; desenchúfelo, pues, de la red eléctrica cuando no lo esté usando.
- El adaptador no debe utilizarse si la cubierta está dañada.
- El adaptador no debe exponerse a los líquidos ni a la humedad.
- La utilización del adaptador con aparatos de potencia mayor a la especificada (W = A x V) lo daña irreparablemente.
- El uso inadecuado del adaptador invalida automáticamente la garantía. No nos responsabilizamos por ningún tipo de daño.
- Guarde estas instrucciones.

## Servicio de atención al cliente

Si tuviera algún problema al manejar los SKROSS® World Adapter de la serie PRO Light, póngase en contacto con nosotros a través de: support@skross.com.

## Disposiciones de garantía

2 años de garantía. Encontrará las condiciones de garantía completas en: www.skross.com.

Todos los productos así como todo el software mencionados en este documento son marcas comerciales registradas de sus respectivos propietarios. Salvo errores u omisiones.

©2016 WorldConnect AG. Reservados todos los derechos. SKROSS® es una marca registrada de WorldConnect AG. Todas las marcas comerciales, ya estén registradas o no, pertenecen a sus respectivos propietarios. Datos técnicos sujetos a cambios sin previo aviso.

## Gama de produtos & funções

**I World Adapter PRO Light**  
PARA VIAJANTES VINDOS DE: Europa (Schuko e Euro 2 polos)  
EM: mais de 100 países no mundo inteiro

**II Country Adapter World to Europe**  
(apenas na versão PRO Light – World)  
PARA VIAJANTES VINDOS DE: mais de 220 países no mundo inteiro  
EM: Europa (ficha tipo "Schuko")

- A** Botão de desbloqueio  
**B** Corredores de países / fichas específicas de países  
1 EUA  
2 Reino Unido  
3 Austrália, China  
4 Europa (ficha tipo "Schuko"): apenas na versão PRO Light – World  
**C** Compatibilidade – entrada (PRO Light)  
5 Europa (ficha tipo "Schuko")  
6 Euro (mais de 120 países a nível mundial)

**D** Compatibilidade – entrada (World to Europe)

- 7 Austrália, China  
8 EUA, Japão  
9 Reino Unido  
10 Suíça  
11 Itália  
12 Brasil

O PRO Light / PRO Light – World é adequado para a maior parte de fichas de 2 e 3 polos (com ligação à terra) da classe de proteção I e II e é a forma mais segura de utilizar os seus equipamentos portáteis em viagens (tomadas de 3 polos).

Adequado, entre outros, para os seguintes equipamentos (E): laptop, secador de cabelos, smartphone, tablet, câmara digital, leitor de MP3, máquina de barbear, consola de jogos, GPS, câmara de vídeo, etc.

Adaptador: máx. 6.3 A;  
100 V / 630 W – 250 V / 1575 W

## Aplicação

Antes de utilizar, premir o botão de desbloqueio (A) e deslizar a corrediça pretendida para a frente até engatar (clique!).

Ligar a ficha elétrica ao adaptador (F). Ligar o adaptador à rede elétrica (G) (fig.: PRO Light – World). Depois de utilizar, prima o botão de bloqueio (A) e deslize a corrediça completamente para a posição de partida.

## Ficha padrão tipo "Schuko"

Utilizar o adaptador PRO Light – World com um aparelho com ficha do tipo "Schuko": retirar o encaixe "World to Europe / World to Europe USB"; ligar a ficha diretamente ao adaptador (C), depois ligar à rede elétrica.

Para a ligação de equipamentos de todo o mundo ao "Schuko-Europa", ligue o World to Europe à tomada (H).

## Acessórios

O Country Adapter World to Europe bem como o carregador USB adequado estão disponíveis opcionalmente no comércio.

## Medidas de segurança

- Guardar fora do alcance das crianças.
- O adaptador não é um transformador de tensão.
- A tensão de entrada do equipamento a ligar tem de corresponder à tensão da rede local.
- O adaptador está previsto para uso temporário e deve ser retirado novamente da rede depois de cada uso.
- O adaptador não deve ser utilizado com caixa danificada.
- O adaptador não deve ser exposto a líquidos ou à humidade.
- A utilização do adaptador com outros equipamentos de potência superior à especificada (W = A x V) causa danos irreparáveis no adaptador.
- Uma utilização inadequada do adaptador faz extinguir automaticamente a garantia do fabricante. Não é assumida responsabilidade alguma por danos.
- Guardar estas instruções.

## Assistência técnica

Se tiver problemas com a utilização dos adaptadores SKROSS® World da série PRO Light, entre em contacto conosco através de support@skross.com.

## Garantia

2 anos de garantia. Encontrará as condições de garantia completas em www.skross.com.

Todos os produtos e software mencionados neste documento são marcas registadas e pertencem ao respetivo titular de marca. Salvo erros.

©2016 WorldConnect AG. Todos os direitos reservados. SKROSS® é uma marca comercial registada da WorldConnect AG. Todas as marcas comerciais e marcas comerciais registadas são da propriedade dos seus titulares. Reservado o direito a alterações dos dados técnicos.

## Productoverzicht & functies

**I World Adapter PRO Light**  
VOOR REIZIGERS UIT: Europa  
(schukostecker en 2-polige eurostekker)  
IN: ruim 100 landen wereldwijd

**II Country Adapter World to Europe**  
(alleen in de versie PRO Light – World)  
VOOR REIZIGERS UIT: ruim 220 landen wereldwijd  
IN: Europa (schuko)

- A** Ontgrendelingsknop  
**B** Landenschuifjes/landspecifieke stekker  
1 USA  
2 UK  
3 Australië, China  
4 Europa (schukostecker): uitsluitend in de versie PRO Light – World  
**C** Compatibiliteit – ingang (PRO Light)  
5 Europa (schukostecker)  
6 Euro (ruim 120 landen wereldwijd)  
**D** Compatibiliteit – ingang (World to Europe)  
7 Australië, China  
8 USA, Japan  
9 UK  
10 Zwitserland  
11 Italië  
12 Brazilië

De PRO Light/PRO Light – World is geschikt voor de meeste 2- en 3-polige (geaarde) stekkers in veiligheidsklasse I en II en is de veiligste manier om uw draagbare apparatuur op reis te gebruiken (3-polige stopcontacten).

Onder meer geschikt voor de volgende apparaten (E): laptop, föhn, smartphone, tablet, digitale camera, mp3-speler, scheerapparaat, spelconsole, gps, camcorder, enz.

Adapter: max. 6.3 A;  
100 V / 630 W tot 250 V / 1575 W

## Toepassing

Druk vóór gebruik de ontgrendelingsknop (A) in en schuif het gewenste schuifje naar voren tot deze vastklikt.

Sluit de stekker aan op de adapter (F). Sluit de adapter aan op

